

Mobiel  
internet-  
abonnement  
nodig



emporia  
SIMPLICITY  
glam.4G

**Hartelijk dank dat u een product van emporia hebt aangeschaft!**  
Lees de bedieningshandleiding door, voordat u de telefoon in gebruik neemt.

Eveline Pupeter, emporia Telecom  
[www.emporia.eu](http://www.emporia.eu)


## > OVERZICHT VAN UW MOBIELE TELEFOON



- 1 **Luidspreker**
- 2 **Display** (beeldscherm)
- 3 **Groene toets**
  - Oproep beginnen of gesprek aannemen
  - In het menu: selectie bevestigen
  - In stand-by: **Oproepen** opvragen
- 4 **Pijltjestoetsen**
  - Bladeren door de **Contacten** en het **Menu**
  - In de stand-bymodus met **Menu** oproepen
  - In de stand-bymodus met de **Contacten** oproepen
- 5 **Rode toets**
  - Tijdens het gesprek: beëindigen
  - In het menu: een stap terug
  - Bij het invoeren van cijfers of letters: wissen
- 6 **Snelkeuzeknoppen**
- 7 **Aan-/Uit-toets**
- 8 **-toets** (voicemail)
- 9 **Aansluiting voor USB-laadkabel**
- 10 **Noodoproepknop** (optioneel)
- 11 **Speaker**
- 12 **Volumeregeling** + & -
- 13 **Deksel van het accuvak**
- 14 **Uitsparing om het deksel van het accuvak te verwijderen**

## > Symbolen op het scherm

 Signaalsterkte netwerk

 Roaming (buitenland)


 Accustatus


 Gemiste oproep


 Doorschakelen


 Nieuw sms-bericht

 Profiel: Stil/slaapmodus

 Profiel: Maximum/  
busmodus

 Profiel: Vergadering/  
theatermodus

 Alarm ingeschakeld

 Bluetooth ingeschakeld

 Bluetooth verbonden

## > Symbolen op het buitendisplay

**LED berichten** 

- Knippert bij nieuwe berichten
- Gaat uit, zodra het ontvangen bericht werd gelezen

**LED oproep** 

- Knippert bij gemiste oproepen
- Gaat uit, zodra **alle oproepen** werden bekeken



**LED accu** 

- Knippert langzaam: accu wordt opgeladen
- Brandt continu: accu is opgeladen
- Knippert snel: accu is leeg

# 1. INGEBRUIKNAME



---

## 1.1 Simkaart plaatsen



1. Verwijder het deksel van het accuvak (uitsparing linksonder).
2. Plaats de simkaart met de gouden contactpunten naar beneden.

## 1.2 Accu plaatsen en opladen




1. Plaats de accu zodanig dat de contactpunten van de accu de goudkleurige contactpunten van de mobiele telefoon raken.
2. Plaats het deksel van het accuvak terug en druk dit vast.
3. Steek de laadkabel in de USB-aansluiting van de telefoon en de stekker in een stopcontact.

**!** *Laad de accu vóór ingebruikname ten minste 4 uur op. Gebruik alleen accu's en laders die voor het gebruik met dit speciale model zijn goedgekeurd.*


---

## 1.3 Telefoon inschakelen



- Druk minimaal 2 seconden op de -toets totdat het emporia-logo verschijnt. Het duurt enkele seconden voordat het startscherm wordt weergegeven.

## 1.4 Pincode invoeren

Voer, wanneer u hierom wordt gevraagd, de pincode van 4 cijfers van uw simkaart in en bevestig de ingevoerde gegevens.

 *U hebt maximaal drie pogingen om de pincode in te voeren. Na de derde foutieve poging kan de simkaart alleen nog maar worden gedeblokkeerd met de pukcode. U vindt de pincode en de pukcode in de papieren die u van de netbeheerder hebt ontvangen.*

## 1.5 Taal, tijd en datum instellen

1. Selecteer een **Taal** met  en bevestig met **OK** .
2. Stel de **Tijd** en **Datum** in en sla deze op.


## 1.6 Energie besparen


Wanneer er gedurende enkele seconden geen toetsen worden ingedrukt, wordt het scherm uitgeschakeld om energie te besparen. Bij een inkomende oproep of door een willekeurige toets in te drukken, wordt het scherm weer ingeschakeld.

## 2. BEDIENING


### 2.1 Startscherm

Wanneer uw telefoon ingeschakeld is maar er geen functie wordt gebruikt, wordt het startscherm getoond.



U kunt te allen tijde naar het startscherm terugkeren door meerdere keren op de rode toets  te drukken.



### 2.2 Menu

Met de toets  roept u het menu op. Het menu is een register waarin u de functies van uw telefoon kunt beheren en de telefoon kunt aanpassen aan uw eigen behoeften.

- Met de pijltjestoetsen bladert u door het menu.
- Beschikbare menupunten zijn: **Berichten**, **Alarm**, **Hulpmiddelen**, **Contacten**, **Oproepen**, **Instellingen**

- Met de groene toets  en de rode toets  onderaan het scherm kunt u een selectie bevestigen of naar het startscherm terugkeren.



## 2.3 Toetsen met dubbele functies

Sommige toetsen hebben extra functies, wanneer er lang op wordt gedrukt:

**1<sub>oo</sub>** -toets: voicemail beluisteren

**☰<sub>ui</sub>** -Toets: **Stil/slaapmodus** inschakelen

## 2.4 Bediening bij het schrijven van teksten

De tekst kan met behulp van de cijfertoetsen worden ingevoerd.

- Voor het invoeren van tekst drukt u meerdere keren op een cijfertoets (bijv. 2 × **4<sub>ghi</sub>**, 1 × **1<sub>oo</sub>**, 3 × **5<sub>jkl</sub>**, 3 × **5<sub>jkl</sub>**, 3 × **6<sub>mno</sub>** voor Hallo)
- Speciale tekens en symbolen zijn aan de toetsen toegewezen, maar kunnen in sommige talen afwijken:




<b>1<sub>oo</sub></b>	.,-?!'@:;()*	<b>2<sub>abc</sub></b>	a b c 2 ä á ç à â ã æ é
<b>3<sub>def</sub></b>	d e f 3 ë é è ê € đ ē	<b>4<sub>ghi</sub></b>	g h i 4 î ï ï ï ħ ĩ
<b>5<sub>jkl</sub></b>	j k l 5 £	<b>6<sub>mno</sub></b>	m n o 6 ö ñ ô œ ó ò
<b>7<sub>pqrs</sub></b>	p q r s 7 ß \$ §	<b>8<sub>tuv</sub></b>	t u v 8 ü ù ú û
<b>9<sub>wxyz</sub></b>	w x y z 9 ŵ ý ÿ	<b>0<sub>...</sub></b>	Spatie 0
<b>*<sub>+</sub></b>	.,?!'"()@\/:_;+ -* = % & < > € \$ ¥ § € □ [] {} ~ #		


- Met de **☰<sub>ui</sub>**-toets schakelt u tussen de invoermethoden **abc**, **ABC**, **Abc** en **123**.

## 3. BELLEN

---


### 3.1 Oproep aannemen, weigeren of beëindigen

- **Aannemen:** Klap de telefoon open en druk op de groene toets  voor het **Aannemen** van de oproep.
- **Weigeren of beëindigen:** Druk op de rode toets  of klap de telefoon dicht.
- Om het belsignaal tijdelijk uit te schakelen, drukt u op de -toets van de volumeregeling.





 *Het aannemen van een oproep bij het openklappen van de telefoon is standaard uitgeschakeld en kan worden geactiveerd onder **Menu** ⇒ **Instellingen** ⇒ **Openklappen om oproep aan te nemen** ⇒ **aan**.*


### 3.2 Iemand bellen

#### › Een nummer kiezen

1. Voer het telefoonnummer (incl. kengetal) met de cijfertoetsen in.
2. Start het kiezen met de groene toets .

#### › 'Opnieuw kiezen' gebruiken

1. Druk onder het startscherm op de groene toets .  
Alle **Oproepen** worden weergegeven.
2. Selecteer een nummer met de pijltjestoetsen  .
3. Start het kiezen met de groene toets .

 *Om handenvrij te bellen kunt u tijdens een gesprek de **Opties** openen en de luidspreker inschakelen.*




## 4. BERICHTEN (SMS)




---

- › Menupunten: **Schrijf bericht, Geschiedenis, Berichtinstellingen**

### 4.1 Bericht schrijven en verzenden




1. Open **Menu**  ⇒ **Berichten**.
2. Selecteer **Schrijf bericht**.
3. Voer de tekst met de toetsen in.
4. Om een ontvanger voor het sms-bericht vast te leggen, opent u de **Opties** en selecteert u **Verzenden**.
5. Vervolgens kunt u een **Contact** in het telefoonboek selecteren of een **Telefoonnummer** via de cijfertoetsen invoeren.

### 4.2 Bericht lezen

1. Wanneer u een nieuw bericht ontvangt, verschijnt er een symbool  op het startscherm.
2. Druk op de groene toets  voor **Tonen**, om het bericht direct te lezen.
3. Later vindt u het sms-bericht onder **Menu**  ⇒ **Berichten** ⇒ **Geschiedenis**.
4. Om een bericht te lezen, tikt u op het bericht.

## 5. ALARM

---

1. Open **Tijd instellen**.
  2. Voer de gewenste **Alarmtijd** in en sla deze op met **Opslaan**.
  3. Het alarm is geactiveerd en gaat nu elke dag op de ingevoerde tijd af.
  4. Schakel het alarm dat klinkt uit met de rode toets  of zet het in de sluimerfunctie met de groene toets .
  5. Selecteer **Uit** om het alarm permanent uit te schakelen.
-  *Wanneer u de telefoon uitschakelt, is ook het alarm uitgeschakeld. In dat geval klinkt het alarm niet.*

## 6. HULPMIDDELEN

---



- › Menu-opties: **Alarm, Verjaardagsherinnering, Kalender, Rekenmachine, Bluetooth, FM-radio**

### 6.1 FM-radio

- **Zender zoeken**

Met de toetsen  of  kunt u de zender instellen.

- **Volume instellen**

Met  en  aan de zijkant van de telefoon kunt u het volume van de radio regelen.

Wanneer u zich in een menu-optie bevindt, kan het volume niet worden veranderd. Sluit in dat geval het menu met alle opties.

- **Zenderlijst**

Deze lijst toont alle reeds opgeslagen radiokanalen.

- **Handmatige invoer**

Wanneer u de frequentie van de gewenste zender kent, kunt u deze hier direct invullen.

Druk voor de plaats van de komma op de toets .

- **Automatisch zoeken**

Deze functie zoekt naar alle herkenbare zenders en slaat deze op in de zenderlijst met bijbehorende frequentie.

## 7. CONTACTEN


---

- › Menu-opties: **Naam zoeken, Nieuw contact, Contact wijzigen, Wissen, Zend contact per SMS, Contacten kopiëren, Mijn nummer, Snelkeuzeknoppen, Noodoproepcontacten, Instellingen contacten, SMS in contacten, Geblokkeerde nummers**

### 7.1 Contact in het telefoonboek zoeken

1. Druk onder het startscherm op de telefoonboek-toets  of open **Menu**  ⇒ **Contacten** ⇒ **Naam zoeken**.
2. Blader met de pijltjestoetsen   door de items of voer met de cijfertoetsen de beginletter van de persoon in die u zoekt.
3. Start het kiezen met de groene toets .

### 7.2 Contact toevoegen

1. Open **Menu**  ⇒ **Contacten** ⇒ **Nieuw contact**.
2. Voer het telefoonnummer in en de bijbehorende naam van de persoon en sla deze op met **Opslaan**.


 *Namen en nummers altijd met internationaal landnummer, bijv. Nederland +31, België +32 en Duitsland +49 opslaan.*

---


## 7.3 Snelkeuzeknoppen

### › Snelkeuze opslaan

U kunt aan de snelkeuzeknoppen telefoonnummers toewijzen die u vaak nodig heeft.

1. Druk op één van de snelkeuzeknoppen .
2. Voer **Naam** en **Nummer** in of zoek een contact in het telefoonboek met **Zoeken**.

### › Snelkeuzeknop wijzigen of wissen

1. Open **Menu**  ⇒ **Contacten** ⇒ **Snelkeuzeknoppen**.
2. Selecteer een snelkeuzeknop in de lijst.
3. Wijzig of wis de verbinding.

## 8. INSTELLINGEN

---

- › **Menu-opties: Mobiel netwerk, Stil/slaapmodus, Geluid en alarm, Hoornvolume, Volume handenvrij, Display en verlichting, Tijd en datum, Taal, Wachtgesprek, Gesprek doorschakelen, Openklappen om oproep aan te nemen, Nummer verbergen, Voicemailnummer, Noodoproepcontacten, Noodoproepknop, Beveiligingsinstellingen, Instellingen contacten, 0000 voor instellingen, Systeemupdates, Resetten**

### 8.1 Mobiel telefoonnetwerk

- **Mobiele gegevens:** aan/uit (standaard aan)
- **Dataverbinding in roaming:** aan/uit (standaard uit)

### 8.2 Stil/slaapmodus

Een inkomende oproep wordt alleen optisch weergegeven, belsignaal en trillen zijn uitgeschakeld.

---

## 8.3 Geluid en alarm

U kunt persoonlijke instellingen voor geluiden, signalen en trillen uitvoeren of instellingen vooraf (profielen) selecteren.

- › **Menu-opties: Belsignaal, Alarmmelodie, Volume belsignaal, Stil/slaapmodus, Vergadering/theatermodus, Maximum/busmodus, Trillen bij oproep, Trillen bij alarm, Toetstonen, Berichtsignaal, Trillen bij berichten, Hoornvolume, Volume handenvrij, Bevestigingssignaal, Noodoproepsignaal**

## 8.4 Voicemailnummer

Voer het nummer van uw voicemail in. U vindt dit nummer in de documenten van uw netwerkaanbieder.

## 8.5 Beveiligingsinstellingen

- **Pincode:** Pincodecontrole aan/uit, Pincode wijzigen
- **Wachtwoord:** aan/uit, wijzigen (af fabriek 1234)

## 8.6 0000 voor instellingen


Activeer deze veiligheidsmodus om onopzettelijke veranderingen van de instellingen te voorkomen.


---

## 8.7 Systeemupdates

U kunt zelf de nieuwste software voor de telefoon downloaden, het systeem hiermee bijwerken en toepassingen verbeteren.

 *Voer de update alleen uit, wanneer u beschikt over een abonnement met mobiele gegevens!*

1. Controleer of de accu over minimaal 30% laadcapaciteit beschikt, anders kan het downloaden niet starten.
2. Open **Menu**  ⇒ **Hulpmiddelen** ⇒ **Systeemupdates**.
3. Tip op **Controleren**.
4. U wordt geïnformeerd of er geactualiseerde software beschikbaar is. Is dit het geval, selecteer dan **Download** en start de update-procedure.
5. Wanneer het downloaden is voltooid, selecteert u **Nu bijwerken**. U krijgt een melding dat u de telefoon niet kunt gebruiken tijdens het bijwerken.

 *Druk niet op de Aan/Uit-toets tijdens het bijwerken en bedien uw telefoon pas weer na het verschijnen van de informatie **De installatie is gelukt**.*

## 8.8 Resetten

U kunt uw telefoon terugzetten naar de fabrieksinstellingen (telefooncode vanuit de fabriek 1234).




## 9. EMPORIA-NOODOPROEPFUNCTIE

---

Wanneer u het deksel van het accuvak met de geïntegreerde noodoproepknop gebruikt, kunt u de noodoproepfunctie activeren. Lees de instructies zorgvuldig door en stel de noodoproepfunctie naar uw behoeften in.

U kunt maximaal 5 noodoproepcontacten (familie, vrienden, officiële instellingen) opslaan.




- In geval van nood drukt u op de noodoproepknop aan de achterkant van de telefoon en houdt u deze ingedrukt. (Functioneert ook wanneer de telefoon dichtgeklapt is.)
- De 5 vooraf ingestelde nummers worden, in de door u van tevoren opgeslagen volgorde, automatisch gebeld. Wanneer men bij het eerste nummer geen gehoor krijgt, wordt automatisch het tweede nummer gebeld. Wanneer men bij het tweede nummer geen gehoor krijgt, wordt automatisch het derde nummer gebeld, enz. (dit wordt max. 3x herhaald met 5 nummers).
- Tegelijk met de noodoproep wordt een bericht (sms) verzonden: **»U ontvangt nu een noodoproep, die na één minuut wordt beëindigd. Bel direct terug, het gesprek wordt automatisch aangenomen.«**

 *De noodoproep wordt automatisch na één minuut beëindigd. Daarmee wordt voorkomen dat de noodoproep bij een voicemail terechtkomt. Daarom moet degene die wordt gebeld de persoon*

---

*die de noodoproep activeert terugbellen. Het emporia-apparaat neemt deze oproep dan De noodoproep wordt automatisch na één minuut beëindigd.*

*Daarmee wordt voorkomen dat de noodoproep bij een voicemail terechtkomt. Daarom moet degene die wordt gebeld de persoon die de noodoproep activeert terugbellen. Het emporia-apparaat neemt deze oproep dan automatisch in de handenvrij-modus aan.*

- Na het begin van de noodoproep neemt uw emporia-telefoon een uur lang elke inkomende oproep automatisch aan. Om deze functie uit te schakelen, drukt u de -toets ca. 3 seconden lang in of schakelt u uw apparaat met  volledig uit en weer in.
- Om de noodoproep te annuleren, drukt u op  en houdt u deze toets ingedrukt.
- Tijdens de noodoproep klinkt er continu een waarschuwingssignaal waardoor uw omgeving en degene die wordt gebeld, extra worden gealarmeerd.
- Wanneer er geen noodoproepcontact is opgeslagen, het tegoed op uw telefoonkaart verstreken is of wanneer u zich ongeoorloofd in een extern netwerk bevindt (bijv. roamen niet gedeblokkeerd), dan wordt bij het indrukken van de noodoproepknop 112 gebeld.

---

**i** Wanneer u officiële instanties (politie, brandweer, enz.) als noodoproepcontact wilt opslaan, moet u dit met de desbetreffende instanties overleggen. Er wordt geen aansprakelijkheid voor mogelijke kosten aanvaard, wanneer u deze instanties per ongeluk belt.

› **Noodoproepcontacten opslaan/bewerken**

In het menu **Instellingen** ⇒ **Noodoproepcontacten**

⇒ **Noodoproepcontact opslaan**

⇒ selecteert u een contact (bijv. **Noodoproepcontact 1**)

met  

⇒ selecteer **Ok** met 

⇒ selecteer **Privé** of **Hulporganisatie** 

⇒ selecteer een contact

› **Noodoproepknop inschakelen**

In het menu **Instellingen**

⇒ **Noodoproepknop** ⇒ **Aan/Uit**

› **Pre-alarm**

Het Pre-alarm is een waarschuwingssignaal, dat gedurende 10 seconden klinkt en uw omgeving attent maakt op de noodsituatie. Daarna start de noodoproepvolgorde.

In het menu **Instellingen** ⇒ **Noodoproepcontacten**

⇒ **Pre-alarm** ⇒ **Aan/Uit**

## ➤ **GARANTIE EN SERVICE**

---

<b>Fabrikant:</b>	emporia telecom GmbH + CoKG Industriezeile 36, 4020 Linz, Oostenrijk
<b>Importeur:</b>	emporia telecom GmbH + CoKG
<b>Contact:</b>	Eveline Pupeter · <a href="http://www.emporiamobile.com">www.emporiamobile.com</a>
<b>Merknaam:</b>	emporia
<b>Model:</b>	emporiaSIMPLiCiTYglam.4G (V227-4G)

### ➤ **Inhoud verpakking**

- **Mobiele telefoon:**  
emporiaSiMPLiCiTYglam.4G (V227-4G)
- **Extra accudeksel zonder noodoproepknop**
- **Accu:** AK-V227
- **USB-kabel**
- **Tafellader:** TL-V227

### ➤ **Service**

- **Emporia Service Centre**  
[www.emporiamobile.com](http://www.emporiamobile.com)
- **België · DU**  
[support-be@emporiatelecom.com](mailto:support-be@emporiatelecom.com)  
Maandag-Vrijdag: 13<sup>00</sup>-17<sup>00</sup>  
+32 787 00 499
- **Nederland · DU**  
[support-nl@emporiatelecom.com](mailto:support-nl@emporiatelecom.com)  
Maandag-Vrijdag: 13<sup>00</sup>-17<sup>00</sup>  
+31 970 10280164

### ➤ **Garantie**

- Deze garantie geldt alleen, wanneer originele accu's van emporia werden gebruikt.
- **Mobiele telefoon:** 24 maanden
- **Accu:** 6 maanden

### ➤ **Technische gegevens**

- **Afmetingen:** 101.5 × 55 × 18.2 mm
- **Gewicht:** 106 g
- **Accu:** Li-ion 3.7 V, 1300 mAh, 4.81 Wh (verwisselbaar)
- **AC adapter uitgang:**  
Minimum: 5.0 W;  
Maximaal: DC 5.0 V, 10.0 W
- **Tafellader:** input = output
- **Stand-bytijd:** 480 uur\*
- **Spreektijd:** 240 min\*  
(\*Afhankelijk van het mobiele bereik en de geactiveerde toepassingen kan de gebruikstijd korter zijn.)
- **Interne antenne:**  
SAR-lichaam: 1.5 W/kg  
SAR-hoofd: 0.44 W/kg  
SAR-ledematen: 2.0 W/kg
- **Gebruikstemperatuur:** -10° – +40° C
- **HAC-classificaties M4/T4**
- **Bluetooth V 5.0**
- **Display:** 2.8"; 240 × 320 px

## › Frequenties

- **BT:** 2402 MHz - 2480 MHz  
Zendvermogen: < 0.002 W
- **BT LE:** 2402 - 2480 MHz  
Zendvermogen: < 0.0012 W
- **FM:** 87.6 MHz - 107.9 MHz
- **E-GSM 900/GPRS 900/EGPRS 900:**  
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz  
Zendvermogen: < 2.1727 W
- **E-GSM 1800/GPRS 1800/EGPRS 1800:**  
TX: 1710 - 1785 MHz; RX: 1805 - 1880 MHz  
Zendvermogen: < 1.0069 W
- **WCDMA Band I:**  
TX: 1920 - 1980 MHz; RX: 2110 - 2170 MHz  
Zendvermogen: < 0.1959 W
- **WCDMA Band VIII:**  
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz  
Zendvermogen: < 0.2023 W
- **LTE Band I:**  
TX: 1920 - 1980 MHz, RX: 2110 - 2170 MHz  
Zendvermogen: < 0.2118 W
- **LTE Band III:**  
TX: 1710 - 1785 MHz, RX: 1805 - 1880 MHz  
Zendvermogen: < 0.2228 W
- **LTE Band VII:**  
TX: 2500 - 2570 MHz; RX: 2620 - 2690 MHz  
Zendvermogen: < 0.2410 W
- **LTE Band VIII:**  
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz  
Zendvermogen: < 0.25 W
- **LTE Band XX:**  
TX: 832 - 862 MHz; RX: 791 - 821 MHz  
Zendvermogen: < 0.2296 W

## › Veiligheidsaanwijzingen

- Schakel de mobiele telefoon in ziekenhuizen en in de buurt van medische apparaten uit. Er dient een minimumafstand van 20 cm tussen een pacemaker en een ingeschakelde mobiele telefoon in acht te worden genomen.
- Houd de mobiele telefoon nooit in de hand wanneer u gelijktijdig een voertuig bestuurt. Neem de desbetreffende nationale wetten en verkeersregels in acht.
- De mobiele telefoon moet worden uitgeschakeld, wanneer u zich in een vliegtuig bevindt.
- De mobiele telefoon moet worden uitgeschakeld in de buurt van tankstations en andere plaatsen met explosieve goederen.
- Schijn nooit in de ogen van mensen of dieren met de led-zaklamp! (Beschermklasse 3)
-  Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, dient u de telefoon niet gedurende langere tijd met een luid volume te gebruiken. Houd de mobiele telefoon niet aan het oor, wanneer de handenvrij-modus is geactiveerd of de noodknop werd ingedrukt.
- Het gebruik van headsets met een luid volume kan leiden tot gehoorschade. Controleer het volume van de gebruikte headset.
- De mobiele telefoon en het toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Bewaar de mobiele telefoon buiten bereik van kleine kinderen.
- Voor alle zekerheid adviseren wij de stroomvoorziening naar de lader

gedurende onweer te onderbreken en de telefoon uit de lader te halen.

- Het voedingsapparaat dient als scheidingvoorziening tussen product en netaansluiting. De netaansluiting moet zich in de directe nabijheid van het apparaat bevinden en goed toegankelijk zijn.
- Dit apparaat werd getest op typische toepassingen, waarbij het apparaat op het lichaam wordt gedragen. Om te voldoen aan de eisen met betrekking tot de RF-belasting, moet de minimumafstand tussen het lichaam, met name het hoofd van de gebruiker en de mobiele telefoon inclusief antenne 0 cm bedragen. Riemclips, hoesjes en soortgelijke accessoires van derde aanbieders die samen met dit apparaat worden gebruikt, mogen geen metalen onderdelen bevatten. Accessoires die op het lichaam worden gedragen en niet voldoen aan deze eisen, voldoen mogelijk niet aan de eisen van de RF-belasting en dienen niet te worden gebruikt. Gebruik alleen de in het apparaat geïntegreerde of een goedgekeurde antenne.
- Dit apparaat voldoet aan de fundamentele eisen en andere relevante bepalingen van de **richtlijn 2014/53/EU**. Alle belangrijke radiotestseries werden uitgevoerd.
- Let op: explosiegevaar, wanneer de accu door een verkeerd type wordt vervangen. Voer de gebruikte accu's af overeenkomstig de voorschriften.
- Het apparaat voldoet aan de RF-specificaties, wanneer het apparaat 5 mm van het lichaam verwijderd is.

## › Gebruik volgens de voorschriften

- Deze mobiele telefoon is robuust en bestemd voor mobiel gebruik. Niettemin moet de telefoon worden beschermd tegen vocht (regen, badkamer, ...) en schokken.
- Alleen voor Europese netwerkstandaards (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
- Stel de telefoon niet bloot aan direct zonlicht.
- Een ander gebruik dan hierboven beschreven, leidt tot beschadiging van het product. Bovendien gaat dit gepaard met gevaren, zoals bijv. een elektrische schok, brand, enz. Het product mag niet worden veranderd of omgebouwd en de behuizing mag niet worden geopend.
- De stekkervoeding is alleen geschikt voor gebruik in een gangbaar stopcontact van het openbare elektriciteitsnet met 100-240 volt en 50/60 Hz (10/16 A) wisselspanning.

## › Afvalverwijdering

### • Verpakking afvoeren

Verpakkingen en verpakkingshulpmiddelen kunnen worden gerecycled en moeten naar een recyclepunt worden gebracht.



### • Accu's afvoeren

Accu's en batterijen mogen niet met het huisvuil worden afgevoerd! Als consument bent u wettelijk verplicht lege accu's en batterijen terug te geven. Deze kunt u bij de plaatselijke inzamelpunten in uw gemeente of bij de speciaalzaak afgeven.



### • Apparaat afvoeren

Wanneer dit product op zekere dag z'n tijd heeft gehad, mag u het niet bij het huisvuil gooien. Breng het apparaat omwille van het milieu naar een recyclepunt voor oude apparaten, zodat het op milieuvriendelijke wijze kan worden afgevoerd en/of hergebruikt.



## › Conformiteitsverklaring (DOC)

Hierbij verklaart

**emporia telecom GmbH + CoKG**

(Industriezeile 36, 4020 Linz, Oostenrijk), dat het radio-/telecommunicatie-apparaat

**emporiaSiMPLiCiTYglam.4G**

**(V227-4G))** voldoet aan de richtlijn:

- 1907/2006 REACH
- 2011/65/EU RoHS
- 2014/53/EU Richtlijn radioapparatuur (RED)
- (EU) 2022/2380 Wijzigingen van de Richtlijn radioapparatuur

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres:

**[www.emporiamobile.com/doc](http://www.emporiamobile.com/doc)**

A handwritten signature in black ink that reads "Eveline Pupeter".

Eveline Pupeter

CEO, emporia Telecom

15-11-2023, Linz/Oostenrijk



<https://www.emporiamobile.com/doc>

- DE Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
- EN Misprints, errors and technical changes excepted.
- IT Con riserva di errori di stampa, inesattezze e modifiche tecniche.
- FR Toutes erreurs d'impression, erreurs et modifications techniques réservées.
- NL Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden.

